

Förberedelser inför montering

- Produkter från Deco Systems skall hellimmas mot vägg/tak. Se limförbrukningsmängd på produktsidan på webben.
- Alla produkter skall monteras med limmet Adefix från NMC.
- Se till att alla ytor är torra och fria från damm före montering.
- Limmet skall inte förvaras där det finns risk för frost. Undersök också datummärkningen på limtuben före montering.

Tips vid montering – Redskap du kan behöva

- Fogpistol
- Tumstock
- Kritsnöre
- Fuktig svamp
- Vattenpass
- Blyertspenna

Obs! Vid några tillfällen kan behov av geringslåda och såg uppstå!

Se till att ha ett passande arbetsbord för påföring av lim och en ordentlig stege om produkten skall monteras högt upp på väggen eller i taket.

Montering

Rita upp dekorens eller ornamentets dimension på väggen. Använd vattenpass och tumstock för att hitta önskad placering och märk ut den på vägg/tak.

Påför den mängd lim som är rekommenderat på produktsidan (decosystems.se) och montera dekor eller ornament på markeringen.

Stora dekorelement över 50 X 50 mm (H X B) limmas med Domostyl Hybrid från NMC.

Ojämnheter i tak eller på vägg jämnas ut med limmet. Ta bort överflödigt lim med en spackel och dekorelementet blir då fogat i samma moment. Använd en fuktig svamp till att ta bort eventuella limrester och för att släta ut med. Nästa dekorelement kan nu monteras.

Efter 20 minuter kan du gå tillbaka och kontrollera eventuella skarvar och att dekorelementet sitter som det skall. Låt dekorelementet torka till nästa dag. Nu återstår endast målning.

Målning

Dekorelementen kommer färdiggrundade och bör övermålas med två strykningar för bästa resultat. Vi rekommenderar användning av vattenbaserad färg. Kontakta oss vid frågor om andra typer av färg.

Frågor?

För mer information om montering av dekor, rosetter eller ornament, ta kontakt med oss på telefon 031-16 22 55 eller läs mer på decosystems.se.