

# Monteringsanvisning

## Deco Salning

Låt produkten acklimatisera sig i den temperatur där den kommer monteras. Gäller i minst 24 timmar före montering.

Kapa salningen till rätt djup.

Montera distanser mellan regelverk och salning. Obs! Det får endast vara ett mellanrum på max 50 cm mellan distanserna.

Punktlimma i salningsspåret och på distanserna med Domostyl Hybrid lim.

Ändskarvarna limmas även de med Domostyl Hybrid lim.